



ISO 9001 zertifiziert
Reg. Nr. 13532
Certifié ISO 9001

Bautechnik Aktiengesellschaft
Société Anonyme

4802 Strengelbach · Webereiweg 6 · Schweiz / Suisse / Switzerland
Telefon +41 (0)58 666 01 01 · www.agb-group.ch · mail@agb-group.ch

Doppelboden

Reinigungs- und Pflegeempfehlung

für geschliffene Naturstein - Bodenbeläge, TASKI Reinigungssysteme

Bodenbeläge aus mineralischen Werkstoffen erfordern ein Minimum an Unterhalt und Pflege. Die Behandlung ist einfach, für ein langanhaltendes schönes Aussehen muss sie jedoch **unmittelbar nach dem Verlegen**, anschliessend periodisch und gründlich durchgeführt werden. Die Reinigung von mineralischen Belägen auf Doppelböden ist in den Hauptmerkmalen gleich wie bei konventionell verlegten Bodenbelägen. Folgende Massnahmen müssen jedoch unbedingt beachtet werden:

Doppelböden **nie** nass-, sondern feucht reinigen.

Böden zuerst gründlich saugen.

Reinigungs- und Pflegemittel sind bewusst sparsam einzusetzen.

Das Eindringen von Reinigungs- und Pflegemittel in die Fugen muss vermieden werden.

Bei der Wahl der Reinigungs- und Pflegemittel ist darauf zu achten, dass möglichst keine stark alkalischen Mittel, d. h. **pH-Wert ≥ 10.5 verwendet werden**, da eine Zerstörung der mineralischen Substanz nicht ausgeschlossen werden kann!

Vor einem Einsatz von sauren Reinigungsmitteln ist die **Säurebeständigkeit** des Steinbelages zu prüfen.

Keine Beschichtungen applizieren, da diese nur durch stark alkalische Grundreiniger entfernt werden können.

Imprägnierungsmittel kann den Farbton des Belages verändern. Ein vorgängiger Test ist immer notwendig.

Die Drehzahl der Einscheibenmaschine darf nicht grösser als 400 UPM sein. Beim Einsatz von High-Speed Maschinen wird in der Regel Schmutz, sowie Reinigungs- und Pflegemittel in die Fugen zwischen den Platten gepresst.

Die nachfolgende Reinigungs- und Pflegeempfehlung ist auf das **JohnsonDiversey TASKI-Reinigungssystem** abgestimmt. Selbstverständlich können weitere professionelle Reinigungssysteme eingesetzt werden. Wir empfehlen, das jeweilige Vorgehen mit dem entsprechenden Hersteller abzustimmen.

1.1 Bauschlussreinigung

Grobe Verschmutzung entfernen.

Boden und Fugen gründlich saugen mit Industriesauger.

Im Vollsprayverfahren mit **TASKI Jontec 300**, 1-2%ige Lösung, und rotem Pad sprayreinigen. Pad öfters wechseln.

Fugen gründlich absaugen mit Industriesauger.

1.2 Laufende Reinigung

Boden und Fugen gründlich saugen mit Industriesauger.

Feuchtwischen mit dem Spraymopsystem und **TASKI Jontec Ceramica**.

Fugen gründlich absaugen mit Industriesauger.

1.3 Zwischenreinigung

Boden und Fugen gründlich saugen mit Industriesauger.

Feuchtwischen mit dem Spraymopsystem und **TASKI Jontec Ceramica**.

Fugen gründlich absaugen mit Industriesauger.

1.4 Grundreinigung

Grobe Verschmutzung entfernen.

Boden und Fugen gründlich saugen mit Industriesauger.

Im Vollsprayverfahren mit **TASKI Jontec 300**, 1-2%ige Lösung, und rotem Pad sprayreinigen. Pad öfters wechseln.

Fugen gründlich absaugen mit Industriesauger.

Teer, Oel, nicht-neutrale Gummiqualitäten bei Möbelfüssen und Rollen, Bodenbeize, Schuhcrème, Farbstoffe und Fettsäuren können bleibende Flecken verursachen.

Die Reinigungsempfehlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Benützungsgrad und Einsatzgebiet kann die Reinigungsart verschieden sein. Eine Verantwortung hieraus können wir nicht übernehmen.